

## Aide au décodage des spécifications géométriques

<b>TOLERANCEMENT NORMALISE</b>	<b>Analyse d'une spécification par zone de tolérance: ECR 0</b>		
<b>Symbole de la spécification</b>			
<b>Type de spécification</b> <b>battement total</b>	Elément(s) tolérancé(s)	Elément(s) de référence(s)	
	Plan	Droite-ou-Axe	<b>Condition de conformité:</b> L'élément tolérancé doit se situer entre - 2 plans parallèles entre eux et prependiculaires à la référence distants de la tolérance

Cette application ne prend pas en compte l'ensemble des cas de défauts géométriques possibles.