

Aide au décodage des spécifications géométriques

TOLERANCEMENT NORMALISE		Analyse d'une spécification par zone de tolérance: ECR 0	
Symbole de la spécification			
Type de spécification inclinaison	Elément(s) tolérancé(s)	Elément(s) de référence(s)	
	Droite-ou-Axe	Plan	Condition de conformité: L'élément tolérancé doit se situer entre - Cylindre du diamètre de la tolérance parfaitement orientée par rapport à la référence

Cette application ne prend pas en compte l'ensemble des cas de défauts géométriques possibles.