

Aide au décodage des spécifications géométriques

TOLERANCEMENT NORMALISE		Analyse d'une spécification par zone de tolérance: ECR 0	
Symbole de la spécification			
Type de spécification localisation	Elément(s) tolérancé(s)	Elément(s) de référence(s)	
	Ligne quelconque	Plan	Condition de conformité: L'élément tolérancé doit se situer entre - 2 profils distants de la tolérance, centrés sur le profil théorique de l'élément tolérancé

Cette application ne prend pas en compte l'ensemble des cas de défauts géométriques possibles.